

DHM 4

MINI-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 220814

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238908	<u>WSH 10</u>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch.
	238909	<u>WSH 20</u>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, druckfest, verchromt, für den Waschtisch.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de